

sanitas

SMA 36

Sada na manikúru/pedikúru
Súprava na manikúru/pedikúru

CZ/SK



CE



Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro pozdější použití, nezapomeňte jej zpřístupnit ostatním uživatelům a dodržujte informace v něm obsažené.

Obsah

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Důležité poznámky | 5. Likvidace |
| 2. Příprava | 6. Technické specifikace |
| 3. Aplikace | 7. Náhradní položky |
| 4. Čištění/ošetřování | 8. Záruka/Servis |

Upozornění

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o tom, jak přístroj bezpečně používat, a jsou si plně vědomy následných rizik používání.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

- Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození nebo nefunguje správně. V těchto případech kontaktujte zákaznický servis.

- Opravy smí provádět pouze zákaznický servis nebo

autorizovaní dodavatelé.

- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto zařízení poškozen, musí být zlikvidován. Pokud jej nelze odstranit, musí být zařízení zlikvidováno.
- Přístroj je určen pouze pro domácí/soukromé použití, nikoli pro komerční použití.
- Zařízení v žádném případě neotvírejte ani neopravujte sami, protože poté již nelze zaručit jeho bezchybnou funkčnost. Nedodržení tohoto pokynu má za následek ztrátu záruky.

Položky obsažené v balení

- Přístroj na manikúru a pedikúru
- 7 vysoce kvalitních nástavců ze safíru a plsti
- Nástavec
- Pouzdro pro uložení
- Tento návod k použití

1. Důležité poznámky

Při používání přístroje dbejte na to, aby se do rotujících nástavců nezachytily vlasy. Pro svou bezpečnost používejte gumičku do vlasů.

Při používání může docházet k intenzivnímu zahřívání pokožky nebo nehtů. - Během ošetření pravidelně kontrolujte výsledky. To je zvláště doporučeno-

možné v případě diabetiků, protože jsou méně citliví na bolest a mohou se snadněji zranit. Přílohy 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou k dispozici, jsou v zásadě vhodné pro diabetiky, protože se používají pouze k ošetření oblastí, nikoliv konkrétních bodů. Přílohy 6 a 7 jsou však pro diabetiky méně vhodné. Vždy je používejte s maximální opatrností. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

! - Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, pro který byl vyvinut, a způsobem popsáním v návodu k použití. Jakékoli nesprávné použití může být nebezpečné.

- V případě dlouhodobého intenzivního používání (např. frézování odumřelé kůže z nohou) se může přístroj velmi zahřát. Aby se v těchto situacích zabránilo popálení kůže, měly by být mezi jednotlivými aplikacemi delší přestávky. V zájmu vlastní bezpečnosti neustále sledujte nárůst tepla v přístroji. To platí zejména pro osoby, které jsou necitlivé na teplo.

- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a není určeno pro lékařské ani komerční účely.

- Z hygienických důvodů by měl být přístroj používán pouze na jedné osobě.

- Správce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

- Zabraňte dětem v přístupu k obalovým materiálům. Hrozí nebezpečí udušení.

- Přístroj je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, je třeba jej před dalším používáním odnést buď k výrobci, nebo k prodejci.

- V případě závad nebo nesprávné funkce přístroj okamžitě vypněte.

- Opravy smí provádět pouze zákaznický servis nebo autorizovaný prodejci.

- V žádném případě se nepokoušejte přístroj opravovat sami!

- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

- Nikdy nepoužívejte přístroj bez dozoru, zejména pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti.

- Nepoužívejte přístroj na malých zvířatech/živočíchách.

- Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou (s výjimkou čištění mírně navlhčeným hadříkem!). Voda se nikdy nesmí dostat do vnitřku

spotřebiče. Spotřebič nikdy neponořujte do vody. Spotřebič v žádném případě nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v bazénu nebo nad umyvadlem naplněným vodou. V případě, že se do skříně dostane voda, okamžitě spotřebič odpojte od elektrické sítě a obraťte se na svého specializovaného dodavatele elektrotechniky nebo zákaznický servis.

- Přístroj uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Nepoužívejte přístroj pod přikrývkami, polštáři apod.

- Přístroj nesmí být v provozu nepřetržitě déle než 20 minut. Po uplynutí této doby vyčkejte alespoň 15 minut, aby nedošlo k přehřátí motoru.

- Před manipulací s přístrojem nebo zásuvnou jednotkou se ujistěte, že máte suché ruce.

- Netahejte za napájecí kabel ani za přístroj, abyste odpojili zásuvnou napájecí jednotku ze zásuvky.

- Zásuvná napájecí jednotka musí být provozována pouze ze zdroje napájení, který je na ní uveden.

- Přístroj smí být provozován pouze s dodanou napájecí jednotkou.

- Po použití, před čištěním a výměnou součástí příslušenství by měla být napájecí jednotka vždy odpojena.

2. Příprava

Tento přístroj na manikúru a pedikúru je vybaven vysoce kvalitními atašé. Základní verze obsahuje 7 nástavců se safírovým povrchem s dlouhou životností nebo leštící plstí.

Společně s dvoustupňovou regulací otáček a pravotočivým/levotočivým chodem zajišťují profesionální pedikúru a manikúru, kterou by jinak bylo možné provést pouze u podiatra.

3. Aplikace

Obecně

- Tento přístroj je určen pouze k ošetření rukou (manikúra) a nohou (pedikúra).

- Předtím se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

- Vyberte nástavec a mírným tlakem jej nasadíte na vřeteno přístroje. Pro sejmutí: nástavec a přístroj od sebe odtáhněte v axiálním směru (rovně).

- Zapněte přístroj posunutím posuvného spínače dolů (proti směru hodinových ručiček, červená LED dioda) nebo nahoru (ve směru hodinových ručiček, zelená LED dioda).

- Můžete si vybrat mezi dvěma nastaveními rychlosti ("Hi" a "Lo"). Chcete-li nastavit požadované nastavení rychlosti, posuňte přepínač nahoru ("Hi") nebo dolů ("Lo").

- Všechny pilníky a řezací nástavce jsou potaženy safírovým zrnem.

To zaručuje mimořádně dlouhou životnost a téměř jistotu, že nedojde k jejich opotřebení.

- Nevyvíjejte silný tlak a nástavce vždy pečlivě vedte po opracovávaném povrchu.

- Pohybujte přístrojem pod lehkým tlakem krouživými pohyby pomalu po ošetřovaných částech.

- Mějte na paměti, že řezné nástavce mají snížený účinek, pokud je kůže měkká nebo vlhká. Z tohoto důvodu neprovádějte žádnou předběžnou úpravu v lázni.

- Neodstraňujte celou mozočkovitou kůži, abyste zachovali přirozenou ochranu kůže.

- Vždy zajistěte, aby se vřeteno mohlo volně otáčet. Nikdy nesmí být trvale zaseknuté, jinak by se přístroj příliš zahřál a poškodil.

- Po každém použití naneste na ošetřované části hydratační krém.

Důležité:

Během ošetření kontrolujte výsledky. To je důležité zejména pro diabetiky, protože jejich ruce a nohy jsou méně citlivé.

Nástavce

Protože se jedná o nástavce určené pro profesionální použití, žádáme vás, abyste s nimi zacházeli opatrně, protože při nesprávném použití

mohou způsobit zranění. Částečnou opatrnost doporučujeme zejména při vyšších rychlostech.



1.Safírový disk, jemný

Pilování a ošetření nehtů, jemnozrnný safírový disk. Specifickým aspektem tohoto safírového disku je, že se otáčí pouze vnitřní disk, zatímco vnější nosič je nehybný. To umožňuje přesné pilování nehtů bez rizika popálení kůže rychle rotujícím diskem.



2.Safírový disk, hrubý

Pilování a ošetření nehtů, hrubozrnný safírový disk. Tento nástavec umožňuje zkrátit pilováním i silné nehty. Protože rychle odstraňuje velké plochy nehtu, měli byste i v tomto případě postupovat opatrně.



3.Safírový kužel

Odstraňování suché kůže nebo mozolů z chodidel a pat a manikúra nehtů.



4.Plstěný kužel

Vyhlazení a vyleštění okraje nehtu po pilování a také k čištění povrchu nehtu. Vždy leštěte krouživými pohyby a nenechávejte plstěný kužel spočívat na jednom místě, jinak by tření mohlo způsobit vznik tepla.



5.Safírová rašple na mozoly

Pro rychlé odstranění odolných mozolů a ztvrdlé kůže na chodidlech a patách. Tento nástavec lze použít na velké plochy.



6. Válcová fréza

Broušení zdřevnatělých povrchů nehtů na nohou a jejich vyhlazování. Za tímto účelem přiložte frézu vodorovně k povrchu nehtu a pomalými krouživými pohyby odstraňte nežádoucí vrstvu nehtu.



7. Plamenová fréza

K odstraňování zarůstajících nehtů. Opatrně vedte plamenovou frézu až k ošetřované části a podle potřeby odstraňte části nehtu.

Při pilování vždy postupujte od vnější strany nehtu směrem ke špičce! Během ošetření vždy pravidelně kontrolujte výsledky. Jakmile se aplikace stane nepříjemnou, přerušete ošetření.

4. Čištění/údržba

Před čištěním napájecí jednotky ji vždy odpojte od zásuvky! - Přístroj čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Můžete také navlhčit hadřík jemnou mýdlovou pěnou, abyste odstranili odolnější nečistoty.

- V případě potřeby lze z hygienických důvodů čistit nástavce hadříkem nebo kartáčkem navlhčeným v alkoholu. Poté je pečlivě osušte.

- Přístroj neupouštějte.

- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud by se tak však přece jen stalo, nepoužívejte přístroj znovu, dokud nebude zcela suchý.

- K čištění nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani drátěnky.

- Nikdy neponořujte přístroj ani zásuvnou napájecí jednotku do vody nebo jiných kapalin.

5. Likvidace

Z ekologických důvodů nevyhazujte přístroj po skončení jeho životnosti do domovního odpadu. Přístroj zlikvidujte na vhodném místním sběrném nebo recyklačním místě. Zařízení likvidujte v souladu se směrnicí ES - WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení). Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na místní úřady odpovědné za likvidaci odpadu.



6. Technické údaje

Napájecí vstup:

100-240 V~; 50/60 Hz 0,5 A

30,0 V 0,25 A; 7,5 W

Průměrná aktivní účinnost: $\geq 80,3 \%$

Spotřeba energie bez zátěže: $\leq 0,09 \text{ W}$

Otáčky: 3 800 - 4 600 +/- 15 %.

Rozměry zařízení: 15,2 x 3,7 x 3,7 cm

Hmotnost: 3,7 x 3,7 cm:

Síťová část: cca 93 g Zařízení: cca 100 g

Technické změny vyhrazeny

7. Náhradní díly

Pro náhradní díly a další položky se obraťte na příslušnou servisní adresu ve vaší zemi (podle seznamu servisních adres).

Náhradní díly a doplňkové položky jsou k dispozici také u prodejců.

Položka Číslo položky

1 x Safírový disk, jemný

1 x safírový kotouč, hrubý

1 x Safírový kužel

1 x plstěný kužel

1 x Safírová rašple na mozoly

1 x válcová fréza

1 x plamenová fréza

Číslo položky: 572.09

8.Záruka/servis

Společnost Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 89524 Uttenweiler, Německo (dále jen "HaDi") poskytuje na tento výrobek záruku, a to v souladu s níže uvedenými požadavky a v níže popsaném rozsahu.

Níže uvedené záruční podmínky nemají vliv na zákonné záruční povinnosti prodávajícího, které vyplývají z kupní smlouvy s kupujícím. Záruka platí, aniž jsou dotčena závazná zákonná ustanovení o odpovědnosti.

Společnost HaDi zaručuje bezvadnou funkčnost a kompletnost tohoto výrobku. Celosvětová záruční doba činí 2 roky a začíná běžet od zakoupení nového, nepoužitého výrobku od prodávajícího.

Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které kupující zakoupil jako konsument a používá je výhradně pro osobní účely v rámci domácího použití. Platí německé právo.

Pokud se během záruční doby ukáže, že tento výrobek je neúplný nebo má funkční vady podle následujících ustanovení, provede společnost HaDi bezplatnou opravu nebo náhradní dodávku v souladu s těmito záručními podmínkami.

Pokud si kupující přeje uplatnit záruční reklamaci, měl by se v první řadě obrátit na svého místního prodejce: viz přiložený seznam servisních adres "Mezinárodní servis".

Kupující poté obdrží další informace o vyřízení záruční reklamace, např. kam může výrobek zaslat a jaká dokumentace je požadována.

Záruční reklamace bude posouzena pouze v případě, že kupující může společnosti HaDi nebo autorizovanému partnerovi společnosti HaDi poskytnout

- kopii faktury/kupního dokladu a

- originál výrobku.

Z této záruky jsou výslovně vyloučeny následující položky:

- poškození způsobené běžným používáním nebo spotřebou výrobku;
- příslušenství dodávané s tímto výrobkem, které se opotřebovalo nebo spotřebovalo řádným používáním (např. baterie, dobíjecí baterie, manžety, těsnění, elektrody, světelné zdroje, nástavce a příslušenství nebulizátoru);
- výrobky, které jsou používány, čištěny, skladovány nebo udržovány nesprávně a/nebo v rozporu s ustanoveními návodu k použití, jakož i výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo upraveny kupujícím nebo servisním střediskem, které není autorizováno společností HaDi;
- poškození, které vzniklo během přepravy mezi výrobcem a zákazníkem nebo mezi servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky zakoupené jako použité nebo použité zboží;
- následné škody vzniklé v důsledku vady tohoto výrobku (v tomto případě však mohou existovat nároky vyplývající z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných povinných zákonných ustanovení o odpovědnosti).

Oprava nebo výměna v plném rozsahu v žádném případě neprodlužuje záruční dobu.



Pozorne si prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie, nezabudnite ju sprístupniť ostatným používateľom a postupujte podľa informácií v nej uvedených.

Obsah

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Dôležité poznámky | 5. Likvidácia |
| 2. Príprava | 6. Technické špecifikácie |
| 3. Aplikácia | 7. Náhradné položky |
| 4. Čistenie/ošetrovanie | 8. Záruka/Servis |

Oznámenie

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si plne vedomé následných rizík spojených s používaním.

- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia alebo nefunguje správne. V takýchto prípadoch kontaktujte zákaznický servis.

- Opravy môže vykonávať len zákaznický servis alebo autorizovaní dodávatelia.

- Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí sa zlikvidovať. Ak sa nedá odstrániť, zariadenie sa musí zlikvidovať.

- Zariadenie je určené len na domáce/súkromné použitie, nie na komerčné použitie.

- Zariadenie nikdy neotvárajte ani neopravujte sami, pretože už nie je

možné zaručiť jeho bezchybnú funkčnosť. Nedodržanie tohto pokynu bude mať za následok stratu záruky.

Položky, ktoré sú súčasťou balenia

- Prístroj na manikúru a pedikúru
- 7 vysokokvalitných zařírových a plstených nástavcov
- Nástavec
- Úložné puzdro
- Tento návod na použitie

1. Dôležité poznámky

Pri používaní spotrebiča dávajte pozor, aby sa vlasy nezachytili do rotujúcich nástavcov. Pre vašu bezpečnosť používajte gumičku na vlasy.

Počas používania môže dôjsť k intenzívnemu zahriatiu pokožky alebo nechtov - Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. Toto sa obzvlášť odporúča.

Odporúča sa pre diabetikov, pretože sú menej citliví na bolesť a môžu sa ľahšie poraniť. Nástavce 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré sú k dispozícii, sú v zásade vhodné pre diabetikov, pretože sa používajú len na ošetrovanie oblastí, nie konkrétnych bodov. Prílohy 6 a 7 sú však pre diabetikov menej vhodné. Vždy ich používajte s mimoriadnou opatrnosťou. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

- Tento prístroj sa môže používať len na účel, na ktorý bol vyvinutý, a spôsobom opísaným v návode na použitie. Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné.

- V prípade dlhodobého intenzívneho používania (napr. frézovanie odumretej kože z chodidiel) môže byť prístroj veľmi horúci. Aby sa v týchto situáciách predišlo popáleniu pokožky, medzi jednotlivými aplikáciami by mali byť dlhšie prestávky. V záujme vlastnej bezpečnosti neustále sledujte nahromadenie tepla v prístroji. To platí najmä pre osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo.

- Zariadenie je určené len na súkromné použitie a nie je určené na lekárske ani komerčné použitie.

- Z hygienických dôvodov by sa zariadenie malo používať len na jednej osobe.
- Správca nezodpovedá za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním.
- Zabráňte deťom v prístupe k obalovým materiálom. Existuje riziko udusenía.
- Prístroj by sa mal často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto príznaky objavujú alebo ak bol prístroj nesprávne používaný, mal by sa pred ďalším používaním odovzdať výrobcovi alebo predajcovi.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie spotrebič okamžite vypnite.
- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
- Nikdy sa nepokúšajte prístroj opravovať sami!
- Zariadenie používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte bez dozoru, najmä ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti.
- Zariadenie nepoužívajte na malé zvieratá/domáce zvieratá.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia mierne navlhčenou handričkou!). Voda sa nikdy nesmie dostať do vnútra prístroja. Spotrebič nikdy neponárajte do vody. Spotrebič nikdy nepoužívajte vo vani, sprche, bazéne alebo nad umývadlom naplneným vodou. Ak sa do skrinky dostane voda, okamžite spotrebič odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na špecializovaného elektrotechnika alebo zákaznícky servis.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Spotrebič nepoužívajte pod prikrývkami, vankúšmi a pod.

! Spotrebič nesmie byť v prevádzke nepretržite dlhšie ako 20 minút. Po uplynutí tejto doby počkajte aspoň 15 minút, aby ste zabránili prehriatiu motora.

- Pred manipuláciou so spotrebičom alebo zásuvkou sa uistite, že máte

suché ruky.

- Netahajte za napájací kábel ani za jednotku, aby ste odpojili zástrčkovú jednotku zo zásuvky.
- Zásuvná napájacia jednotka sa musí prevádzkovať len zo zdroja napájania uvedeného na jednotke.
- Prístroj sa smie prevádzkovať len s dodanou napájacou jednotkou.
- Napájacia jednotka by sa mala vždy po použití, pred čistením a výmenou častí príslušenstva odpojiť.

2. Príprava

Tento prístroj na manikúru a pedikúru je vybavený vysokokvalitným príslušenstvom. Základná verzia obsahuje 7 nástavcov s dlhotrvajúcim zafírovým povrchom alebo leštiacou plšťou.

Spolu s dvojestupňovou reguláciou rýchlosti a otáčaním vpravo/vľavo poskytujú profesionálnu pedikúru a manikúru, ktorú by inak mohol vykonávať len podológ.

3. Aplikácia

Všeobecne

- Tento prístroj je určený len na ošetrovanie rúk (manikúra) a nôh (pedikúra).
- Predtým sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Odstráňte nástavec a mierne pritlačte na vreteno prístroja. Odstránenie: Ťahajte nástavec a zariadenie od seba v axiálnom smere (rovno).
- Prístroj zapnite posunutím posuvného spínača smerom nadol (proti smeru hodinových ručičiek, červená LED dióda) alebo nahor (v smere hodinových ručičiek, zelená LED dióda).
- Môžete si vybrať medzi dvoma nastaveniami rýchlosti ("Hi" a "Lo"). Požadované nastavenie rýchlosti nastavíte posunutím posuvného spínača nahor ("Hi") alebo nadol ("Lo").
- Všetky pilníky a rezacie nástavce sú potiahnuté zafírovým zrncom.

To zaručuje mimoriadne dlhú životnosť a takmer istú prevádzku bez opotrebovania.

- Nevyvíjajte silný tlak a nástavce vždy opatrne vedte po opracovávanom povrchu.
- Strojom pohybujte pomaly pod ľahkým tlakom krúživými pohybmi po opracovávaných častiach.
- Majte na pamäti, že rezacie nástavce majú znížený účinok, ak je pokožka mäkká alebo vlhká. Z tohto dôvodu nevykonávajte žiadne predbežné ošetrovanie vo vani.
- Neodstraňujte celú zrohovatenú pokožku, aby ste zachovali prirodzenú ochranu pokožky.
- Vždy sa uistite, že sa vreteno môže voľne otáčať. Nikdy nesmie byť trvalo zaseknuté, inak sa zariadenie príliš zahreje a poškodí vreteno.
- Po každom použití naneste na ošetrované časti hydratačný krém.

Dôležité:

Počas ošetrovania kontrolujte výsledky. Je to dôležité najmä pre diabetikov, pretože ich ruky a nohy sú menej citlivé.

Príslušenstvo

Keďže ide o nadstavce určené na profesionálne použitie, žiadame vás, aby ste s nimi zaobchádzali opatrne, pretože pri nesprávnom použití môžu spôsobiť poranenie. Čiastočná opatnosť sa odporúča najmä pri vyšších rýchlostiach.

1. Zafírový disk, jemný



Pilovanie a ošetrovanie nechtov, jemnozrnný zafírový disk. Špecifickým aspektom tohto zafírového disku je, že sa otáča len vnútorný disk, zatiaľ čo vonkajšia podložka je nehybná. To umožňuje presné pilovanie nechtov bez rizika popálenia kože rýchlo rotujúcim diskom.



2. Zafírový disk, hrubý

Pilovanie a ošetrovanie nechťov, hrubozrnný zafírový disk. Tento nástavec umožňuje pilníkovaním skrátiť aj hrubé nechty. Keďže rýchlo odstraňuje veľké plochy nechťov, mali by ste aj v tomto prípade postupovať opatrne.



3. Zafírový kužeľ

Odstraňovanie suchej kože alebo mozolek z chodidiel a pät a na manikúru nechťov.



4. Plstený kužeľ

Vyhľadenie a vyleštenie okraja nechťu po pilovaní, ako aj na čistenie povrchu nechťu. Vždy leštíte krúživými pohybmi a nedovoľte, aby plstený kužeľ spočíval na jednom mieste, inak by mohlo trením vzniknúť teplo.



5. Zafírová rašple na mozol'

Na rýchle odstránenie odolných mozol'ov a tvrdej kože na chodidlách a päťach Tento nástavec možno použiť na veľké plochy.



6. Valcová fréza

Brúsenie zdrevnatených povrchov nechťov na nohách, ako aj ich vyhladzovanie. Na tento účel priložte frézu vodorovne na povrch nechťu a pomalými krúživými pohybmi odstráňte nežiaducu vrstvu nechťu.



7. Plameňová fréza

Na odstraňovanie zarastajúcich nechtov. Plameňovú frézu opatrne vedzte až k ošetrovanej časti a podľa potreby odstráňte časti nechtu.

Pri pilovaní vždy postupujte od vonkajšej strany nechtu smerom k jeho špičke! Počas liečby vždy pravidelne kontrolujte výsledky. Akonáhle sa aplikácia stane nepríjemnou, liečbu prerušte.

4. Čistenie/údržba

Pred čistením napájacej jednotky ju vždy odpojte zo zásuvky! - Prístroj čistíte mierne navlhčenou handričkou. Môžete tiež

na odstránenie odolnejších nečistôt navlhčiť handričku jemnou mydlovou penou.

- V prípade potreby môžete z hygienických dôvodov čistiť nástavce handričkou alebo kefkou navlhčenou v alkohole. Potom ich starostlivo osušte.

- Prístroj nepúšťajte na zem.

- Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostala voda. Ak by sa to však predsa len stalo, nepoužívajte prístroj znovu, kým nie je úplne suchý.

- Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani drhúce prostriedky.

- Nikdy neponárajte prístroj ani zástrčkovú napájaciu jednotku do vody alebo iných kvapalín.

5. Likvidácia

Z ekologických dôvodov prístroj po skončení jeho životnosti nevyhadzujte do domového odpadu. Prístroj zlikvidujte na vhodnom miestnom zbernom alebo recyklačnom mieste. Zariadenie zlikvidujte v

súlade so smernicou ES - WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení). Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestne úrady zodpovedné za likvidáciu odpadu.

6. Technické údaje

Napájací vstup: Výstup: Prívod: 1:

100-240 V~; 50/60 Hz 0,5 A

30,0 V 0,25 A; 7,5 W

Priemerná aktívna účinnosť: $\geq 80,3 \%$

Spotreba energie bez zaťaženia: $\leq 0,09 \text{ W}$

Otáčky: 3 800 - 4 600 +/- 15 %

Rozmery zariadenia: 15,2 x 3,7 x 3,7 cm

Hmotnosť: Síťová časť: cca 93 g Zariadenie: cca 100 g

Technické zmeny vyhradené

7. Náhradné položky

Náhradné diely a ďalšie položky si vyžiadajte na príslušnej servisnej adrese vo vašej krajine (podľa zoznamu servisných adries).

Náhradné diely a doplnkové položky sú k dispozícii aj u predajcov.

Položka Číslo položky

1 x Zafírový disk, jemný

1 x Zafírový disk, hrubý

1 x zafírový kužel

1 x plstený kužel

1 x Zafírová rašple na mozole

1 x Valcová fréza

1 x plamenná fréza

Číslo položky: 572.09

8.Záruka/servis

Spoločnosť Hans Dinslage GmbH, Riedlinger StraÙe 28, 89524 Uttenweiler, Nemecko (ďalej len "HaDi") poskytuje na tento výrobok záruku, pod- mienku na nižšie uvedené požiadavky a v nižšie uvedenom rozsahu.

Nižšie uvedené záručné podmienky nemajú vplyv na zákonné záručné povinnosti predávajúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy s kupujúcim. Záruka platí bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek záväzné zákonné ustanovenia o zodpovednosti.

Spoločnosť HaDi zaručuje bezchybnú funkčnosť a kompletnosť tohto výrobku. Celosvetová záručná doba je 2 roky a začína plynúť od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku od predávajúceho.

Záruka sa vzťahuje len na výrobky, ktoré kupujúci zakúpil ako konsument a používa ich výlučne na osobné účely v rámci domáceho používania. Uplatňuje sa nemecké právo.

Ak sa počas záručnej doby ukáže, že tento výrobok je neúplný alebo má funkčné chyby v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, spoločnosť HaDi vykoná bezplatnú opravu alebo náhradnú dodávku v súlade s týmito záručnými podmienkami.

Ak chce kupujúci uplatniť záručnú reklamáciu, mal by sa v prvom rade obrátiť na svojho miestneho predajcu: pozri priložený zoznam servisných adries "Medzinárodný servis".

Kupujúci potom dostane ďalšie informácie o vybavovaní záručnej reklamácie, napr. kam môže výrobok zaslať a aké doklady sú potrebné.

Záručná reklamácia sa bude posudzovať len vtedy, ak kupujúci môže spoločnosti HaDi alebo autorizovanému partnerovi spoločnosti HaDi poskytnúť

- kópiu faktúry/kúpneho dokladu a
- originál výrobku.

Z tejto záruky sú výslovne vylúčené nasledujúce položky:

- poškodenie spôsobené bežným používaním alebo spotrebou výrobku;
- príslušenstvo dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebovalo alebo spotrebovalo riadnym používaním (napr. batérie, nabíjateľné batérie, manžety, tesnenia, elektródy, svetelné zdroje, nástavce a príslušenstvo rozprašovača);
- výrobky, ktoré sa používajú, čistia, skladujú alebo udržiavajú nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie, ako aj výrobky, ktoré boli otvorené, opravené alebo upravené kupujúcim alebo servisným strediskom, ktoré nie je autorizované spoločnosťou HaDi;
- škody, ktoré vznikli počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom alebo medzi servisným strediskom a zákazníkom;
- výrobky zakúpené ako sekundárny alebo použitý tovar;
- následné škody, ktoré vznikli v dôsledku chyby tohto výrobku (v tomto prípade však môžu existovať nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobku alebo iných povinných zákonných ustanovení o zodpovednosti).

Oprava alebo výmena v plnom rozsahu v žiadnom prípade nepredlžuje záručnú dobu.

Dovozce a distributor:
BORGY CZ, a.s.
Dittrichova 346/4
120 00 Praha Nové Město
IČ: 28959442
DIČ: CZ28959442
E-mail: info@borgy.cz

